



Monteringsanvisning Öppna Klädfack

Vägghängd Modell

Montera 2 st väggfästen per skärm med ASSA-mutter / M5 x 25

Montera 1:a skärmen på vägg i den höjd som önskas. Ta 8 st Tekarör med pinnbult och montera fast dom i skärmen med möbelskruv M6 x 40 Placera ankarkrokar och klädgalge.

Ta nästa skärm och trä igenom pinnbulten, montera fast skärmen i vägg, montera 8 st rör,

Placera ankarkrokar och klädgalge. Fortsätt så till raden är klar. Avsluta med möbelskruv i sista skärmen.

Fristående dubbelsidig modell.

Montera 2 st golvstöd på varannan skärm med ASSA-mutter / M5 x 25

Montera på 16 st rör enligt samma princip som vägghängda facken. Placera ankarkrokar och klädgalge, fortsätt med nästa skärm enligt samma princip till raden är färdig. Avsluta med möbelskruv.