

Monteringsanvisning, Klädskåp med sittbänk

Nedan beskrivning beskriver stegvis hur klädskåp, nedan endast kallat skåp, och sittbänk ska monteras ihop.

OBS! På anvisningsbilderna nedan är skåpet tippat för att bättre visa skåpets olika delar. Vid montering ska dock skåpet lyftas på sittbänksdelen. Vi rekommenderar därför att man är två personer vid montering.

Vid eventuella frågor, vänligen kontakta er kontaktperson hos TPG.

Monteringsdelar

- 1 st. skåp med dörr
- 2 st. benskenor
- 2 st. sittbrädor
- 4 st. vagnsbultar (6 st. vid 1200mm skåp.)
- 4 st. muttrar (6 st. vid 1200mm skåp.)
- 1 st. mellanbit (Endast vid 1200mm skåp.)

1. Skruva fast sittbrädorna på benskenorna enligt Bild 1. Använd de fyra medföljande vagnsbultarna.

OBS! Om skåpet har en bredd på 1200mm skall även den medföljande mellanbiten skruvas fast mitt på undersidan av sittbrädorna, parallellt med benskenorna. Använd de medföljande vagnsbultarna.



Bild 1. Sittbrädor monterade på benskenor

2. Ställ benen på de svarta fötterna på undersidan av benen. Se Bild 2.



Bild 2. Benstomme införd i skåpets fixeringshål

3. Lyft på skåpet på benenskenorna och placera det så att de uppstickande skenorna på benen förs in i de bakre fixeringshålen på skåpets undersida enligt Bild 2. Det färdiga resultatet ska se ut som på Bild 3.



Bild 3. Skåp på ben med sittbänk