

Monteringsanvisning, Klädskåp på ben

Nedan beskrivning beskriver stegvis hur klädsåp, nedan endast kallat såp, och ben ska monteras ihop.

OBS! På anvisningsbilderna nedan är såpet tippat för att bättre visa såpets olika delar. Vid montering ska dock såpet lyftas på benen. Vi rekommenderar därför att man är två personer vid montering.

Vid eventuella frågor, vänligen kontakta er kontaktperson hos TPG.

Monteringsdelar

- 1 st. såp med dör
- 2 st. benskenor
- 1 st. tvärstag
- 4 st. skruvar
- 4 st. M6 muttrar

1. Skruva ihop de två benskenorna med tvärstaget enligt Bild 1. Använd de fyra medföljande skruvarna och M6 muttrarna.



Bild 1. Hopskruvad benstomme

2. Ställ benen på de svarta fötterna på undersidan av benen. Se Bild 2.



Bild 2. Ben införda i fixeringshål

3. Lyft på såpet på benen och placera det så att de uppstickande skenorna på benen förs in i de bakre fixeringshålen på såpets undersida. Se Bild 2. Det färdiga resultatet ska se ut som på Bild 3.



Bild 3. Skåp på ben